

NÁVOD K POUŽITÍ

Bedienungsanleitung | User manual | Manuel d'utilisation | Istruzioni per l'uso | Manual de instrucciones | Instrukcja

ELEKTRICKÝ KOTEL

- RCWK 10L
- RCWK 15L
- RCWK 20L
- RCWK 30L
- RCWK 40L



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Obecné bezpečnostní pokyny při používání elektrických zařízení:

Aby se minimalizovalo riziko zranění v důsledku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, dodržujte základní bezpečnostní principy při používání zařízení. Přečtete si pečlivě tento návod a ujistěte se, že jste si našli odpovědi na všechny Vaše otázky týkající se tohoto zařízení. Uschovějte tento návod v blízkosti zařízení pro pozdější použití. Vždy používejte uzemnění se správným sítovým napětím (viz návod nebo typový štítek)! V případě pochybnosti o tom, zda je připojení uzemněno, svěřte kontrolu kvalifikovanému odborníkovi. Nikdy nepoužívejte poškozený napájecí kabel! Zařízení by nemělo být otevřeno ve vlhkém nebo mokrého prostředí ani mokrýma nebo vlhkýma rukama. Kromě toho chráňte zařízení před přímým slunečním zářením. Vždy používejte zařízení na bezpečném místě tak, aby nikdo nemohl šlápnout, zakopnout a/nebo poškodit kabel. Před čištěním zařízení vytáhněte zástrčku ze zásuvky, k čištění používejte pouze vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky (místo toho např. oct) a dbejte na to, aby se jakákoli kapalina nedostala do zařízení.

Vypněte zařízení ihned po zjištění příznaků nesprávného fungování. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když není zařízení používáno. Činnosti spojené s údržbou, nastavením a opravou zařízení svěřte kvalifikovaným odborníkům. V případě oprav prováděných třetími osobami záruka zaniká!

Obecné pokyny při používání zařízení:

- Připravte a poskytněte návod k obsluze a provedte školení zaměstnanců v rozsahu manipulace se zařízením v souladu s určením. Návod by měl být vždy uschován na místě provozu zařízení.
- Zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu. Za tímto účelem musí být zařízení umístěno více než 10 cm od stěny nebo dalších zařízení, zajistěte dostatečnou cirkulaci v místnosti, kde je zařízení provozováno.
- Ujistěte se, že v blízkosti zařízení nejsou žádné hořlavé látky nebo předměty.
- Některé prvky zařízení se silně zahřívají. Aby se zabránilo zranění, buďte opatrní při dotyku těchto povrchů.
- Nápoje, jichž teplotu udržuje zařízení, mohou se silně zahřívat. Pamatujte na vhodná ochranná opatření (ochranné rukavice).
- Pravidelně čistěte kotel, aby nedošlo k trvalému usazování nečistot.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	RCWK 10L	RCWK 15L	RCWK 20L	RCWK 30L	RCWK 40L
Napětí (V)	230 V				
Výkon (kW)	2000W	2500 W	2500 W	3000 W	3000 W
Teplota ohřevu (°C)	100°C				
Materiál krytu	ušlechtilá ocel				
Objem nádrže	8L	11L	16.5L	21L	30L
Počet šálků (odhadovaná hodnota)	70	105	140	210	280
Rozměry DxŠxV (cm)	29x29x40,5	31x31x42	31x31x52,3	39x39x42	39x39x52,3

SOUČÁSTI DODÁVKY:

- Kotel s vypouštěcím kohoutem
- Víko
- 1x návod k použití

OBLAST POUŽITÍ:

Kotel je určen pouze pro ohřívání vody.

Nepoužívejte kotel pro:

- přípravu nápojů a dalších tekutých potravin;
- pro zahřátí kapalin obsahujících cukr, sladidla, kyseliny, alkálie nebo alkohol;
- zahřátí a předehřátí hořlavých, zdraví škodlivých, snadno oxidujících a podobných kapalin a/nebo materiálů.

Odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku použití v rozporu s určením nese uživatel.

FUNGOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ – ZÁKLADNÍ PRINCIP

Konstrukce zařízení

Zařízení se skládá z:

1. Knoflik termostatu pro nastavení teploty.
2. Kontrolní dioda ohřívání.

3. topné spirály ve spodní části zařízení, jejíž práce je řízena termostatem.



1. Vypouštěcí kohout
2. Kontrolní dioda ohřívání
3. Knoflik termostatu pro nastavení teploty
4. Nádrž
5. Ukazatel hladiny
6. Držák nádrže
7. Víko
8. Držák víka

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Kontrola po převzetí zboží

V okamžiku převzetí zboží zkонтrolujte, zda není obal poškozen a otevřete jej. Pokud je obal poškozen, obratě se do 3 dnů na dovozce nebo distributora a zdokumentujte poškození nejlepším možným způsobem. Nobracejte plný obal vzhůru nohama!

Pokud bude obal opět přepravován, dbejte o to, aby byl umístěn pevně ve vodorovné poloze.

Likvidace obalů

Uschovejte prvky obalu (kartony, plastové pásky, polystyren), aby v případě potřeby dát zařízení do servisu, bylo zařízení dobře chráněno během přepravy!

MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ

Umístění zařízení

Zařízení by mělo být umístěno na provozní ploše, již rozměry odpovídají rozměrům zařízení. Za účelem umožnit optimální provoz zařízení, by měla být provozní plocha rovná, suchá a na odpovídající výšce. Okolní vlhkost nesmí překročit 85%. Pamatujte, aby napájení odpovídalo údajům na typovém štítku.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Nastavít termostat na nejnižší možnou hodnotu, jak ukazuje niže uvedená fotografie:



2. Nádrž na vodu naplňte vodou. Nikdy nepoužívejte zařízení bez vody!
3. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
4. Knoflík termostatu nastavít na požadovanou teplotu.
5. Topná spirála se zahřívá a ohřívá vodu. Kontrolní dioda ohřívání svítí.
6. Když voda dosáhne požadované teploty, kontrolní dioda ohřevu zhasne.
7. Když teplota klesne, termostat se automaticky zapne: topná spirála opět bude hřát.
8. Když bude hladina vody nízká, okamžitě naplňte nádrž, aby se nezahřívalo prázdné zařízení.
9. Doporučujeme odpojit zařízení od napájení, když není používáno.
10. Po vychladnutí zařízení vyprázdněte jej a/nebo vyčistěte. Tato činnost by měla být provedena po každém použití, aby udržet zařízení v dobrém hygienickém stavu.
11. Při dalším čištění chraňte elektrické součásti před vlhkostí, zejména před vodou, aby nedošlo ke zkratu či úrazu elektrickým proudem. Pokud čistíte zařízení pravidelně, použivejte jen impregnovaný hadřík!
12. Když není zařízení používáno delší dobu, dejte pozor na vhodné podmínky skladování.
13. Aby se zabránilo hromadění prachu uvnitř zařízení, by měl být vzduch v místnosti, kde je zařízení skladováno, suchý, a pokud je to možné, přikryjte zařízení.

UPOZORNĚNÍ: I když se voda vaří, zařízení hřeje dále déle než 3 minuty, okamžitě vypněte zařízení a obrátěte se na zákaznický servis.

PRAVIDELNÁ KONTROLA ZAŘÍZENÍ

Pravidelně kontrolujte, zda nejsou součásti zařízení poškozeny. Když jsou součásti poškozeny, obrátte se na prodejce a požádejte o jejich opravu.

Co dělat, když se objeví nějaký problém?

Obraťte se na prodejce a poskytněte následující informace:

- číslo faktury a sériové číslo (sériové číslo je uvedeno na typovém štítku).
- případně foto vadného dílu.
- Pracovník servisních služeb lépe posoudí problém, když tento bude popsán tak přesně, jak je to možné. Fráze jako např. „zařízení nepracuje“ může být dvojznačná a může znamenat jak to, že pracuje zařízení částečně, tak i to, že nepracuje vůbec. Jedná se o dvě různé příčiny poruch!
- Vždy poskytněte informaci o stavu kontrolních diod, protože to značně usnadní diagnózu.

Čím podrobnější informace, tím rychlejší řešení problému!

VAROVÁNÍ: Nikdy neotevřejte zařízení bez konzultace se servisním střediskem. To může vést ke ztrátě záruky!